

## ANWEISUNG FÜR BEDIENUNG, PFLEGE UND WARTUNG

Damit die Fenster und Türen reibungslos funktionieren, ist es notwendig, dass mindestens einmal pro Jahr folgende Wartungstätigkeiten durchgeführt werden:

- a. sicherheitsrelevante Beschläge Elemente sind regelmäßig zu überprüfen
- b. die Befestigung und deren Verschleißgrad sind zu kontrollieren
- c. alle beweglichen Elemente sind zu schmieren bzw. zu ölen
- d. zur Reinigung und Pflege sind nur solche Mittel zu verwenden, die in keiner Weise die Korrosionsschutzschicht der Falzbeschläge beeinflussen,
- e. nach der Montage der Fenster ist die Schutzfolie vom Fenster zu entfernen
- f. Reinigungsmittel, die Kratzer verursachen, dürfen nicht verwendet werden
- g. Fenster dürfen nicht mit Farben bzw. Lacken gestrichen werden, außerdem dürfen keinerlei zusätzlichen Schutzschichten aufgetragen werden (betrifft PVC und Aluminium)
- h. Verschmutzungen des Fensters, insbesondere Rost, Ruß, Maurermörtel u. ä., sind unverzüglich zu beseitigen,
- i. die Fenster und Türen verfügen im unteren Teil des Rahmens, auf der Außenseite, über Entwässerungsöffnungen, die keinesfalls zugebaut werden dürfen (betrifft PVC und Aluminium)
- j. mit Hilfe von technischer Vaseline ist mindestens einmal pro Jahr das Schmieren der beweglichen Teile des Schlosses vorzunehmen, damit die Beschläge zuverlässig und leicht arbeiten können

